



SY-1521

Transmisor FM y reproductor MP3

USB / Micro SD

Manual de usuario

Gracias por adquirir el transmisor FM SY-1521. Estamos seguros de que este producto satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech!

FUNCIONES:

- Pantalla LCD numérica.
- Soporta dispositivos USB & tarjeta Micro SD.
- Soporta archivos en format MP3.
- Frecuencias seleccionables: rango desde (87.5 to 108.0 MHz).
- 206 canales seleccionables: 87.5-108MHZ
- 5 modos de ecualizaciones: Natural, Popular, Rock, Jazz, Clásica
- Guarda automáticamente la última frecuencia.
- 4 modos de reproducción: Todos, Carpeta, Una, Aleatorio.
- Eje giratorio conveniente para la instalación.
- Alimentación: 12V

Funcionamiento:

1. Inserte el transmisor Sytech en una toma de mechero de coche de 12V.
2. Sintonizar un el Radio cassette de coche una frecuencia limpia y sin ninguna emisora.
3. Sintonizar en el transmisor FM la misma frecuencia que ha elegido en el radio cassette de coche. Utilice los botones ►► para avanzar o ◄◄ para retroceder en el transmisor o también se puede ajustar a través del mando a distancia con las mismas teclas.
- 4 Inserte un dispositivo USB, MP3, MP4 o una tarjeta Micro SD en el transmisor. El SY-1521 reproducirá automáticamente la primera pista y se oirá por los altavoces del coche.

Nota:

1. Asegúrese que el dispositivo de memoria contiene archivos MP3.
2. Intentar siempre buscar una frecuencia sin interferencias para así evitar ruidos de fondo.
3. En caso de que se ha insertado un dispositivo USB y una tarjeta Micro SD, el transmisor leerá el primer dispositivo que se insertó.

PANTALLA LCD:

La pantalla LCD muestra la frecuencia y el nivel del volumen.

NIVEL DEL VOLUMEN:

Mantener pulsada la tecla “▶▶” para aumentar el volumen.

Mantener pulsada la tecla “◀◀” para disminuir el volumen.

AJUSTE DE LA FRECUENCIA:

Para ajustar la frecuencia FM, pulse las teclas CH+ o CH-. La frecuencia se cambiara por un intervalo de 0.1 Mhz. hacia arriba o abajo.

Se puede insertar la frecuencia directamente desde las teclas numéricas en el mando a distancia.

Ejemplo: Si desea insertar una frecuencia directamente como 93,3, simplemente pulse 9,3,3 en el mando a distancia y después pulse CH para confirmar.

SELECCIONAR UNA PISTA:

Pulse la tecla “▶▶” para seleccionar la siguiente pista o “◀◀” para seleccionar la pista anterior.

La otra opción es insertando el número de la pista directamente desde las teclas numéricas en el mando a distancia.

Ejemplo: Pista 18. Pulse las teclas 1,8.

MODO DE REPETICION:

Mientras está escuchando una pista, mantener pulsada la tecla “PLAY” para cambiar el modo de reproducción.

Opciones de repetición:

1: Repetir todas

2: Repetir la carpeta

3: Repetir una

4: Aleatorio

Nota: La función de repetición solo puede ajustarse por el transmisor FM.

MODO DE ECUALIZADOR:

El transmisor SY-1521 incluye 5 modos de ecualizaciones: Natural, Popular, Rock, Jazz, Clásica

Para activar el ecualizador, pulse la tecla “EQ” situada en el mando a distancia.

Nota: La función EQ solo puede ajustarse por el mando a distancia.

SELECCIONAR UNA CARPETA:

Si su dispositivo USB o tarjeta Micro SD contiene más de una carpeta, pulse las teclas Folder + o Folder – en el mando a distancia para seleccionar la carpeta deseada.



MANDO A DISTANCIA:

CH-: Ajuste de la frecuencia hacia abajo.

CH+: Ajuste de la frecuencia hacia arriba.

CH: Confirmar la frecuencia FM.

“◀◀”: Seleccionar la pista anterior.

“▶▶”: Seleccionar la siguiente pista.

“▶||”: Reproducir o pausar la pista.

VOL-: Disminuir el volumen.

VOL+: Aumentar el volumen.

EQ: Seleccionar el modo de ecualizador.

Folder +: Seleccionar la siguiente carpeta.

Folder -: Seleccionar la carpeta anterior.

0-9: Cambiar la frecuencia FM o la pista.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Frecuencia	87.5-108 MHZ
Estabilidad frecuencia	±10ppm/(-10°C+50°C
Voltaje	12V
Formato Música	Formato MP3
USB	USB 2.0 Hi-Speed interface
Distancia	3-5 M
Distorsión	≤3%(F=75KHz,f=1KHz)
Relación señal ruido	≥45dB
Pantalla	Pantalla LCD
Material	Plástico y Metal
FUNCIONES: <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD, muestra el número de la pista;• Soporta discos USB & tarjeta Micro SD;• Soporta formato MP3;• 206 Canales : 87.5 – 108MHZ• Alimentación desde el mechero de coche;• Soporta 4 modos de reproducción;• Memoriza la última frecuencia, pista, y volumen;• Mando a distancia	

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los nombres de la empresa, marcas y productos son marcas comerciales registradas de sus empresas respectivas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Sytech. Satyatrade S.L

Dirección: Pol. Ind. La Raya – C/ Guadalquivir, 2 – 28816 Camarma de Esteruelas - Madrid – ESPAÑA.

Tel: 902 430967

Fax: 91-886-42-85

C.I.F: B83254763

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto:

Sytech® Transmisor FM modelo: SY-1521

Cumple las directivas, normas y estándares esenciales de la Unión Europea 89/336/EEC (Directiva EMC).

País de fabricación: China

